

#### 15.6.7 所要量等の確認

所要量等の確認方法は、防水形の仕上塗材又は軽量骨材仕上塗材の場合、単位面積当たりの使用量によることを標準とする。また、仕上りの程度の確認は、表 15.6.4 による。

表 15.6.4 仕上りの程度の確認

| 確 認 項 目       | 仕上りの程度                   |
|---------------|--------------------------|
| 見本帳又は見本塗板との比較 | 見本と色合、模様、つや等の程度が同様であること。 |
| 塗り面の状態        | むら、はじき等がないこと。            |